



"ARASEIF" S.R.L.; C/F 1010600026343;
MD-2023, Moldova, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 104;
tel: /022/ 62 58 50; fax: /022/ 62 58 48; e-mail: info@araseif.md;
web: www.seif.md

РЕКОМЕНДАЦИИ

по сборке архивных шкафов ПРАКТИК серий АМ и М

1. Подготовить место работ –площадку для сборки шкафа накрытую гофро-картоном достаточную для размещения собираемого шкафа в горизонтальном положении на тыльной стороне. **Прим. При наличии 6-8 упаковок рекомендуется соорудить из них импровизированный рабочий стол(3+3 или 4+4), на котором можно будет собирать шкафы, не ползая по полу на четвереньках.**
2. Во время выполнения работ **избегать перемещения деталей и узлов шкафа по непокрытым гофрокартоном поверхностям**, так как это ведет к повреждениям покрытия.
3. Разложить в порядке все детали. Должна быть исключена вероятность случайного падения деталей.
4. Всю фурнитуру (винты, гайки-барашки, полуоси, амортизаторы, ключи и пр.) сложить в отдельную небольшую коробку во избежание утери.
5. Перед выполнением работ **внимательно изучить инструкцию** по сборке, прочитав все до последнего слова.
6. Перед выполнением каждой операции **повторно подробно, до полного понимания**, изучить соответствующий пункт инструкции по сборке шкафа.
7. При установке винтов предварительно, перед затяжкой(перед включением шуруповерта) убедиться в том, что винт вставлен без перекосов в «заход» гайки.
8. Перед заворачиванием винта уложить шуруповерт на заднюю стенку и затем, перед включением, приподнять его вверх на 2-3 гр. так, чтобы при вращении патрон шуруповерта не задевал стенку и не повреждал покрытие.
9. При заклинивании винта в гайке, вывернуть винт и завернуть его отверткой вручную, избегая перекоса.
10. При невозможности установить винт без перекоса, ослабить все винты крепления детали, завернуть винт и затем затянуть все ослабленные винты снова.
ПРИМ. С целью исключения перекосов винтов при их заворачивании, можно завернуть все винты крепления детали сначала предварительной затем уже затянуть их окончательно.
11. При установке порога проследить за тем, чтобы прямоугольное отверстие под запирающий ригель и зацепы под основание оказались вверх.
12. При установке основания проследить за тем, чтобы все отбортовки основания вошли во все зацепы задней и боковых стенок, а также порога. При необходимости можно слегка отогнуть зацепы плоской отверткой

13. Верхнюю крышку корпуса шкафа лучше устанавливать при горизонтальном положении корпуса до установки шкафа в вертикальное положение.

14. При установке верхней крышки проследить, чтобы боковые отбортовки крышки вошли в зацепы на внутренних боковых стенках корпуса, а также, чтобы задняя отбортовка крышки оказалась сверху над отбортовками задней стенки, при этом шпильки крышки должны попасть в отверстия боковых стенок, а задние углы крышки должны накрыть снаружи задние углы боковых стенок.

ПРИМ. Видимой щели между задними углами крышки и задними углами боковых стенок не должны быть.

15. Перед установкой корпуса шкафа в вертикальное положение необходимо установить крышку порога!

16. Перед установкой дверей необходимо отверткой прочистить от краски верхние и нижние отверстия дверей.

17. При наличии осевого зазора между дверью и верхней петлей необходимо снять установленную дверь и подставить под нижнюю полуось одно или два регулировочных кольца так, чтобы дверь вошла между полуосями плотно.

18. После установки дверей необходимо осторожно, без повреждения покрытий, предварительно выровняв корпус шкафа, проверить отсутствие задевания дверей за крышку порога. При наличии такового устранить причину задевания, пальцами, догнув вверх отбортовки дверей.

19. После установки дверей необходимо проверить крепление магнита (если таковой имеется) в правой двери и, при необходимости, загнуть зацепы до упора. Также необходимо подтянуть рожковым ключом или плоскогубцами латунную гайку крепления замка и, крестовой отверткой, винт крепления вертикальных запоров.

20. После установки амортизаторов необходимо, выровняв корпус шкафа (верхние горизонтальные кромки дверей должны быть в одной линии), проверить закрывание дверей на замок. При необходимости, надо пальцами рук или плоскогубцами отогнуть за один-два-три приема выступающие концы вертикальных запоров внутрь шкафа до полного и легкого запирания.

21. Переносить шкаф на место установки следует без полок.

22. Добиться с помощью регулировочных пластин горизонтальности основания шкафа, контролируя при этом совмещение верхних кромок дверей в одну горизонтальную линию.

23. Проверить закрываемость шкафа. При неудовлетворительном закрывании проверить отсутствие перекоса корпуса (по дверям) или догнуть (разогнуть) законцовки вертикальных запоров в нужную сторону.

24. Установить скобы-зацепы для полок в нужных местах (**под папки- в отверстия с метками-вырубками**), затем полки, начиная с нижней.

25. Загрузку шкафа начинать снизу вверх!
