



"ARASEIF" S.R.L.; C/F 1010600026343;
MD-2023, Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 104;
tel:/022/ 62 58 50; fax:/022/ 62 58 48; e-mail: info@araseif.md;
web: www.seif.md

RECOMANDĂRI

Pentru asamblarea dulapurilor de arhivă M și AM

- 1.** Pregătiți locul de muncă – un teren pentru asamblarea dulapului acoperit cu carton ondulat suficient pentru amplasarea dulapului pe spate. Dacă aveți mai multe dulapuri de asamblat se recomandă de a construi o masă improvizată pentru asamblarea din cutiile din carton a dulapurilor, pline sau pustii, puse una pe alta.
- 2.** În timpul executării lucrărilor, evitați mișcarea detaliilor pe suprafețele neacoperite de carton ondulat, deoarece acesta poate duce la deteriorarea acoperirii.
- 3.** Aranjați în ordine toate părțile. Posibilitatea căderii accidentale a părților trebui să fie exclusă.
- 4.** Puneți toată furnitura (șuruburile, piulițele, unghiurile de armare, subclcaile plastgice) într-o cutie separată pentru a preveni pierderea.
- 5.** Înainte de a efectua lucrările, studiați instrucția de asamblare pînă la ultimul cuvînt.
- 6.** Înainte de a efectua fiecare operație, în detaliu, până la înțelegerea completă, studiați paragraful corespunzător din instrucțiunile de asamblare.
- 7.** Înainte de a strînge șuruburile verificați dacă șurubul a intrat corect în piulița.
- 8.** La asamblarea peretelui din spate culcați mașina de înșurubare pe peretele din spate și apoi, înainte de o aprinde, ridicați-o la 2-3 grade, pentru a evita zgîrierea acoperirii dulapului.
- 9.** Dacă șurubul s-a blocat în piulița, scoateți șurubul din ea, și-l înșurubați din nou cu șurubelnița simetric.
- 10.** Dacă nu puteți introduce șurubul simetric, slăbiți toate piulițele părții curente, introduceți șurubul și întăriți toate piulițele slăbite din nou. De a evita asimetria șuruburilor, înainte introduceți și înșurubați prevențional toate șuruburile părții curente și după asta întăriți toate piulițele complet.
- 11.** La instalarea pragului fiți atenți că orificiul dreptunghiular pentru bolțul de închidere vertical și cavități pentru agățare să fie sus.

12. La instalarea poliței de bază fiți atenți că toate limbele poliței de bază intră în toatele cavitățile de agățare respective pe perețile laterale și din spate, și pe prag. Dacă este necesar puteți dezdoi cavitățile un pic cu șurubelniță plată.
13. Capacul de sus a corpului este mai ușor de instalat când dulapul este culcat, pînă ridicarea dulapului în poziția verticală.
14. La instalarea capacului din sus luați seama - toate limbile capacului trebuie să intră în toate orificiile respective pe partea interioară a pereților corpului, îndoitura din spate a capacului trebuie să acopere **pe exterior** peretele din spate a dulapului.
15. Înainte de a ridica corpul dulapului vertical, instalați capacul pragului!
16. Înainte de a instala ușile curățați orificii din sus și din jos a ușii de vopsea cu șurubelniță.
17. Dacă aveți spațiul liber între axa plastică din sus și ușa, scoateți ușa instalată și puneți sub axa plastică din jos una sau două cercuri de reglare.
18. Înainte de a instala ușile trebuie cu grijă și fără zgîrierea acoperirii să controlați dacă ușa se închide normal și nu atinge capacul pragului. În caz contrar – eliminați problema îndoind un pic părțile laterale ale ușii cu degete.
19. După instalarea ușilor trebuie să controlați fixarea magnetului (dacă este) în ușa din dreapta și dacă este necesar să îndoii ieșiturile pînă la capăt. Încă mai este necesar să întăriți piulița care fixează lacătul și șurubul care fixează bolțuri de închidere verticale.
20. După instalarea amortizatorilor și îndreptarea corpului dulapului (părțile din sus a ușilor trebuie să stau într-o linie dreaptă în starea închisă), controlați închiderea lăcății. Dacă este necesar – dezdoiți de două-trei ori părțile bolțurilor de închidere verticali care iasă, pînă ușa se închide ușor și complet.
21. Transportați dulapul asamblat numai fără polițe!
22. Cu plastine de reglare trebuie să amplasați dulapul drept, așa ca părțile din sus a ușilor trebuie să stau într-o linie dreaptă în starea închisă.
23. Instalați plastinele pentru fixarea polițelor în orificii respective (dacă dulapul se utilizează pentru păstrarea mapelor – în orificii marcați special), apoi polițele, începînd cu polița din jos.
24. Încărcarea dulapului trebuie să începe de la polița din jos!

Am luat cunoștință: _____
(funcția) (Numele Prenumele)

L.Ș.